



Clean
hygiene system

DISPENSER FOR TOILET PAPER

Комплектация

диспенсер для рулонной бумаги - 1 шт
дюбели - 3 шт
саморезы - 3 шт
ключ - 2 шт
упаковка - 1 шт
инструкция по установке - 1 шт


Техническая информация

	Ø рулона - 240 мм.
	1. Высота - 260 мм
	2. Ширина - 255 мм
	3. Глубина - 110 мм

Установка диспенсера:



С помощью карандаша делаем разметку на стене, согласно крепежным отверстиям диспенсера



В дюбели, с помощью саморезов, прикручиваем диспенсер к стене



С помощью дрели сверлим отверстия в стене



Открываем крышку диспенсера, вставляем рулон бумаги



В просверленные отверстия забиваем дюбели



Закрываем крышку диспенсера на ключ, изделие готово к эксплуатации

Цвет изделия:

- Бронзовый
- Медный
- Хромированный
- Золотой
- Черный
- Розовое золото

Тип покрытия:

- Глянцевый
- Матовый

Обслуживание и уход

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- чистить изделие металлическими щетками и абразивными губками, а так же чистящими порошками, которые могут повредить полированную поверхность изделия;
- протирать изделие средствами, содержащими кислоты (особенно фосфорную кислоту), щелочи, хлор;
- наносить чистящее средство непосредственно на изделие – сначала его необходимо распределить на ткани, а уже после протирать изделие;
- надолго оставлять чистящее средство на изделии, что приводит к потере блеска и наличию царапин.

ОБЯЗАТЕЛЬНО:

- использовать для ухода за изделием специальные средства (либо мыльный раствор);
- хорошо ополаскивать изделие после чистки.

Гарантийные обязательства

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия в течении 12 месяцев. В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.п. гарантийный срок составляет 3 месяца.

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации. Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый или товарный чек, а так же правильно заполненный настоящий гарантийный талон.

В случае неисправности, необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, для устранения дефектов не гарантийного характера, и только затем в торгующую организацию. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку) и не являются поводом для обращения в торгующую организацию.

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ и ни в коем случае их не ограничивают.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на дефекты, возникшие в случае некавалифицированной установки изделия;
- на независимые от производителя причины;
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на несоблюдение требований инструкции по уходу и обслуживанию;
- в случае использования запчастей чужого производства;
- в случае использования изделий не по назначению;
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия.

ИЗДЕЛИЕ СНИМАЕТСЯ С ГАРАНТИИ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- нарушение правил по обслуживанию и уходу за изделием, изложенных в техническом паспорте
- неполная или неоригинальная конструкция изделия

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование/артикул товара	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп магазина	

Мне представлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею.

С гарантийными условиями, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись покупателя _____