




**Clean**  
hygiene system

## DISPENSER FOR PAPER TOWELS

### Комплектация

диспенсер для полотенец - 1 шт  
дюбели - 4 шт  
саморезы - 4 шт  
ключ - 2 шт  
упаковка - 1 шт  
инструкция по установке - 1 шт

### Техническая информация

	Объем листов - 500 шт.
	1. Высота - 325 мм
	2. Ширина - 260 мм
	3. Глубина - 80 мм

### Установка диспенсера:



С помощью карандаша делаем разметку на стене, согласно крепежным отверстиям диспенсера



В дюбели, с помощью саморезов, прикручиваем диспенсер к стене



С помощью дрели сверлим отверстия в стене



Открываем крышку диспенсера, вставляем бумажные салфетки



В просверленные отверстия забиваем дюбели



Закрываем крышку диспенсера на ключ, изделие готово к эксплуатации

### Цвет изделия:

- Бронзовый
- Медный
- Хромированный
- Золотой
- Черный
- Розовое золото

### Тип покрытия:

- Глянцевый
- Матовый

## Обслуживание и уход

### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- чистить изделие металлическими щетками и абразивными губками, а так же чистящими порошками, которые могут повредить полированную поверхность изделия;
- протирать изделие средствами, содержащими кислоты (особенно фосфорную кислоту), щелочи, хлор;
- наносить чистящее средство непосредственно на изделие – сначала его необходимо распределить на ткани, а уже после протирать изделие;
- надолго оставлять чистящее средство на изделии, что приводит к потере блеска и наличию царапин.

### ОБЯЗАТЕЛЬНО:

- использовать для ухода за изделием специальные средства (либо мыльный раствор);
- хорошо ополаскивать изделие после чистки.

## Гарантийные обязательства

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия в течении 12 месяцев. В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.п. гарантийный срок составляет 3 месяца.

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации. Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый или товарный чек, а так же правильно заполненный настоящий гарантийный талон.

В случае неисправности, необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, для устранения дефектов не гарантийного характера, и только затем в торгующую организацию. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку) и не являются поводом для обращения в торгующую организацию.

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ и ни в коем случае их не ограничивают.

### ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на дефекты, возникшие в случае некавалифицированной установки изделия;
- на независимые от производителя причины;
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на несоблюдение требований инструкции по уходу и обслуживанию;
- в случае использования запчастей чужого производства;
- в случае использования изделий не по назначению;
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия.

### ИЗДЕЛИЕ СНИМАЕТСЯ С ГАРАНТИИ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- нарушение правил по обслуживанию и уходу за изделием, изложенных в техническом паспорте
- неполная или неоригинальная конструкция изделия

---

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

Наименование/артикул товара	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп магазина	

Мне представлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею.

С гарантийными условиями, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_